

136204

# SURTEK

## Multicontacto Multioutlet Strip



Antes de usar este producto, lea este manual y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de operación.


Before using this product, read this manual and follow all safety rules and operating instructions.



6



Contactos Aterrizados



### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Corriente / Current: 13 A

Tensión nominal / Voltage: 125 V ~ 60 Hz

Corriente en puertos USB / USB port current: 5 V = 2,1 A

NOM

1 año  
GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

# INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

# HANDLING AND CARE INSTRUCTIONS


## Multicontacto

Ideal para electrodomésticos, computadoras, teléfonos inalámbricos y herramientas eléctricas.

Recarga: Celulares, tabletas y reproductores de música.

## Características:

1. Interruptor de encendido maestro.
2. Puertos USB
3. Enchufes de conexión a tierra.
4. Cable con extensiones a tierra.



## Multioutlet Strip:

Ideal for appliances, computers, cordless phones, electrical tools.

Recharge: Cell phones, tablets and music players

## Features:

1. Power switch.
2. USB Ports
3. Grounded plug-ins.
4. Grounded cable extension.

## ANTES DE USAR

El cable que no esté marcado para uso en la intemperie se debe usar solamente en el interior.

Inspeccione minuciosamente antes de cada uso, no se use si está dañado.

Busque en los aparatos a conectar los watts y amperes. No conecte más del número de watts o amperes especificados. No atraviese el cable por accesos de puertas, huecos en techos, pisos y paredes.

Asegúrese de que los aparatos estén apagados antes de conectar.

Inserte completamente el enchufe en el contacto.

No quite, doble o modifique las clavijas del enchufe.

No force excesivamente para conectar.

No conecte un enchufe aterrizado (3 clavijas) en uno de 2 orificios.

## DURANTE EL USO

Mantenga lejos del agua.

No use cuando esté mojado o en lugares húmedos.

Mantenga lejos de niños y mascotas.

Evite el sobrecalentamiento, no cubra el producto con algún material.

No arrastre, force o coloque objetos sobre el cable.

No pise el cable.

## DESPUÉS DEL USO

Sujete del enchufe para desconectar.

Siempre almacene en interiores.

Siempre desconecte cuando no esté en uso.

No desconecte jalando el cable.



## PRECAUCIÓN

Una vez completada la carga de dispositivos electrónicos, desconecte del puerto USB.

Este aparato está diseñado para el uso dentro de la casa solamente.

No debe de ser instalado en áreas mojadas o húmedas.

No se recomienda para el uso de peceras.

Este aparato debe de ser conectado apropiadamente a un receptor aterrizado (de tres entrodas).

## BEFORE USE

A cord marked for indoor use is to be used indoors only. Inspect thoroughly before each use.

Do not use if damaged.

Look for the number of watts or ampere on appliances to be plugged into cord.

See label on cord for specific wattage or amperage.

Do not plug more than the specified number of watts or amperes into this cord.

Do not run through doorways, holes in ceilings, walls or floors.

Make sure appliance is off before connecting cord to outlet.

Fully insert plug into outlet.

Do not remove, bend or modify any metal prongs or pins of cord.

Do not use excessive force to make connections.

Do not connect a three-prong plug to a two hole cord.

## DURING USE

Keep away from water.

Do not use when wet.

Keep children and pets away from cord.

Avoid overheating.

Do not cover it with any material.

Do not drive, drag or place objects over cord.

Do not walk on cord.

## AFTER USE

Grasp plug to remove from outlet.

Always store cord indoors.

Always unplug when not in use.

Do not unplug by pulling on cord.

## WARNING



Once completed charging the devices disconnect USB port.

Designed for indoor use only.

This device should not be installed in wet or damp areas exposed to moisture.

Not recommended for use with aquariums.

Device must be properly connected to a grounded three-prong receptacle.

**NO USE EN CONDICIONES  
DE HUMEDAD**



**DO NOT USE IN  
WET CONDITIONS**

**NO SE DEJE AL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS**



**DO NOT LET CHILDREN  
USE THE UNIT**

**NO USE SU EXTENSIÓN  
SI ESTA DAÑADA**



**DO NOT USE THE CORD  
IF THIS IS DAMAGED**

**Importante:** Su multicontacto es un aparato de instalación eléctrica que ayuda a extender seguramente su conexión de pared. Su multicontacto le ofrece más tomas de corriente, y no aumenta la potencia eléctrica ni la capacidad nominal de carga de la conexión. Para determinar la carga eléctrica que usted requiera conectar en su multicontacto, debe sumar todas las capacidades en amperes de cada aparato eléctrico que conecte, o también sumar todos los valores de potencia en Watts. (Verifique y asegure que la carga total no sea mayor de 13 amperes o 1625 W).

**Póliza de garantía.** Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el período de 1 año. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a).- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

This product has a 1 year warranty by Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. against any manufacturing defect, with its repair or replacement during its life expectancy.

The warranty is not applicable if the product does not show the URREA brand, if the product is worn out by its daily use, shows signs of abuse, damage, its original composition has been altered, or specifies a different warranty.

In order to make the warranty effective, the product must be taken to the company or to the place of purchase along with its receipt.

**IMPORTADO POR / IMPORTED BY: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.**  
km 11.5 Carretera a El Castillo, El Salto, Jalisco, México 45680, R.F.C. UHP900402Q29 Tel.  
01 (33) 3208-7900 Made in China / Hecho en China

**SELLO DEL DISTRIBUIDOR**

**Fecha de Compra:**     /     /



**GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

**Tel y Fax con 30 líneas:**  
**En Guadalajara: 3208 7900**  
**En el resto de la república SIN COSTO:**  
**01800 88URREA**  
(01800 8887732)  
ventas@urreea.net / atencionclientes@urreea.net  
**www.urreea.com**

